


Notice TX4DS

Diffuseur sonore - Equipement d'alarme de type 4 à piles radio adressable



Caractéristiques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Catégorie de l'équipement d'alarme : | 4 |
| Son : | conforme NFS 32-001 de classe B (>90 dB) |
| Dimensions (mm) : | 145 x 145 x 64 - ABS blanc |
| Indice de protection : | IP 40 |
| Résistance aux chocs : | IK 07 |
| Poids (avec emballage) : | 470 g |
| Autonomie : | 2 ans en veille |
| Durée de l'alarme générale : | 5min30s |
| Portée en champs libre : | 800 m maximum |
| Portée en champs obstrué : | 200 m maximum |
| Nombre d'interconnexions : | 255 |
| Fréquence : | 868.3 MHz |
| Alimentation sirène : | 1 pile 9V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline |
| Alimentation carte radio : | 2 piles type AA alcaline |
| Température de stockage : | -20°C, +70°C |
| Température de fonctionnement : | -10°C, +55°C |
| HR fonctionnement : | <95 % sans condensation |

Précautions : Vérifier régulièrement l'état des piles. L'autonomie de l'ensemble des piles est de 2 ans, néanmoins nous préconisons leur changement tous les ans.

1. Généralités

Ces équipements sont destinés à être utilisés dans les établissements recevant du public suivant l'arrêté du 25 juin 1980.

2. Contenu de l'emballage


- 1 Equipement d'alarme Type 4 radio adressable
- 1 Pile 9V de type 6LR61 alcaline.
- 2 Piles 1.5V de type AA alcaline
- 1 Notice

3. Information



L'installation de ce produit doit être réalisée de préférence par un électricien qualifié. Lire la notice avant d'effectuer l'installation. Tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Ne pas démonter le produit. Tout démontage ou réparation non autorisé annule l'intégralité des responsabilités, droits au remplacement et garanties.

4. Présentation de la carte radio :



Ceci est un avertissement permettant d'éviter des dommages physiques ou liés à l'équipement.

5. Mise en service

Retirer les 2 vis de verrouillage du capot supérieur.

Retirer la vis de maintien du capot inférieur.


Basculer l'interrupteur POWER sur ON (vers la droite de l'appareil), la LED s'allume un bref instant.

S'assurer que la centrale a été préalablement mise en mode appairage.

Maintenir le bouton fonction 4 secondes pour appairer le dispositif.

La centrale affiche «MA relié»

Placer les DISPOSITIFS D'ALARME RADIO in situ (dans leurs emplacements finaux).



Fixer le coffret sur le mur en prenant soin de laisser accessible le système de fermeture du capot.

Connecter la pile 9V.

Répéter cette opération pour chaque dispositif d'alarme radio.

Refermer les capots et mettre les vis de verrouillage.

6. Test de fonctionnement

Appuyer sur le DM d'un des DISPOSITIFS D'ALARME RADIO, l'ensemble des DISPOSITIFS D'ALARME RADIO est en état d'alarme.

Pour remettre le système en état de veille il suffit de réarmer le DM (et la centrale, voir notice) du DISPOSITIF D'ALARME RADIO précédemment déclenché.

Si un des DISPOSITIFS D'ALARME RADIO ne fonctionne pas, il est nécessaire de vérifier l'état des piles, la qualité de la liaison RF.

7. Vérifications spécifiques

Le DIPSWITCH 1 doit être placé sur ON

Le DIPSWITCH 2 doit être placé sur OFF

8. Vérification de la liaison RF

Vérifier que le périphérique est bien appairé à la centrale (voir mise en service).

Donner une impulsion sur le bouton de configuration (voir schéma de présentation de la carte radio).

Aucun clignotement de la LED : aucun lien RF

1 clignotement de la LED : liaison RF très faible

2 clignotements de la LED : liaison RF faible

3 clignotements de la LED : liaison RF suffisant

4 clignotements de la LED : liaison RF bonne

5 clignotements de la LED : liaison RF optimale

9. Entretien

Lorsque les piles sont faibles, une notification apparaît sur la centrale.

Pour procéder au remplacement de la pile 9V et des deux piles type AA, basculer l'interrupteur POWER sur OFF.

Cependant à titre de précaution et pour assurer un fonctionnement sûr, nous recommandons le remplacement de toutes les piles chaque année.